



### 有楽町朝日ホール 12階ロビー見取り図

施設内のソファ、テーブルなどの設備の移動はお断りします。  
 防火シャッターの下りる場所には物は置けません。  
 壁、柱などにポスターなどを貼ることはできません。

■ 防火シャッター      ⇄ お客様の動線

- ⓔ コンセント設置場所
- ① 上手ホール内、上手通路、下手通路、下手ホール内：20A×100V＝2kW（4カ所合計）
- ② 窓際：20A×100V＝2kW（2カ所合計）
- ③ 分電盤：最大5kW【20A×100V＝2kW（6口）】