



ホール

下手

上手

C扉

B扉

柱

柱

座席案内板

座席案内板

エレベーター

避難通路

★非常口は非常時以外は  
開けないでください

避難通路

エレベーター

E非常口

E非常口

柱

柱

机

机

机

机

喫茶コーナー

モニター

自販機

立ち入り禁止

ポスタースタンド

立ち入り禁止

ウインドウ

有楽町朝日ホール 12階ロビー見取り図

施設内のソファ、テーブルなどの設備の移動はお断りします。  
防火シャッターの下りる場所には物は置けません。  
壁、柱などにポスターなどを貼ることはできません。

防火シャッター